

スーパードレックス[®]220 取扱説明書

SDX220型

この度は **FRコダマ**「スーパードレックス220」をお買い上げいただきありがとうございます。

本器は中型・大型コンプレッサーのレシーバータンク、アフタークーラー、エアドライヤー、大型エアフィルター等に溜まる粘度が高く、しかもスラッジの流入の多いドレンを排出するのに最適なドレントラップです。スーパードレックス220は約2分間毎にドレンを呼び込むため、約1秒間弁が開き、センサー検出時に2秒間、合計3秒間ドレンを排出します。

また、警報ランプ及び警報時外部出力端子により、電磁弁が開かなかった場合には、警報ランプの点滅と連動して外部出力されます。

これにより、異常時には一目で分かるようになりました。さらに、外部出力を接続すれば離れていても異常を確認することが可能となり、より一層安心してご使用いただけます。



本器を安全にご使用いただくために

安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前に『取扱説明書』を最後までお読みください。ご使用上の注意事項、本器の能力、使用方法など十分ご理解の上で、正しくご使用くださるようお願いいたします。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠警告・⚠注意の意味について

ご使用上の注意事項は「警告」・「注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

⚠ 警告 : 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠ 注意 : 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

最終面に保証書が添付されています。保証書は大切に保管してください。
保証期間中に故障が発生した場合は、保証書と製品を併せた状態でお買い上げいただいた販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

⚠ 警告

1.仕様を確認してください。

本取扱説明書に記載されている仕様範囲外の圧力や温度での使用はしないでください。
作動不良、寿命低下、故障の原因となります。
仕様範囲を超えての使用に関しては、いかなる場合も保証対象外となります。

2.緊急遮断弁には、使用できません。

安全確保用バルブとして設計されておりません。そのようなシステムの場合は、別の確実に安全確保できる手段を講じた上で、ご使用ください。

3.分解・改造は行わないでください。

重大な事故の恐れがあります。改造を行った製品は保証対象外となります。

⚠ 注意

1.低温下で使用の場合、適切な凍結防止対策を行ってください。

作動不良、寿命低下、故障の原因となります。

1. 本体付属品

- ・ スーパードレックス 220 本体
- ・ 取扱説明書
- ・ 金具付耐圧ホース (G1/2×500mm) : 1 本
- ・ ホースニップル (R1/2×G1/2) : 1 個


2. 仕 様

型 式	SDX220 - 1	SDX220 - 2
適用コンプレッサー・主な使用場所	22～220kW アフタークーラー、ドレンセパレータ、エアータンク、エアードライヤー等のドレン抜き	
電 源 電 圧	AC100V 50Hz / 60Hz	単相AC200V 50Hz / 60Hz
定 格 電 流	50Hz : 0.45A / 60Hz : 0.36A	50Hz : 0.23A / 60Hz : 0.18A
最 高 使 用 圧 力	1 MP a	
ド レ ン 入 口 口 径	G1/2B	
ド レ ン 出 口 口 径	Rc3 / 8 (2 箇所)	
流体温度および使用周囲温度	- 20 ～ 50 (凍結無きこと)	
ド レ ン 排 出 作 動	2 分間ごとに 1 秒間弁が開き (呼び込み)、ドレンをセンサー部に呼び込みドレンを排出します。さらにセンサーがドレンを検出した時には 2 秒間 (固定) ドレンを排出します。	
ド レ ン 排 出 能 力	580cc / 秒 (0.7MPa 時)	
テ ス ト ボ タ ン	スイッチを押している時間だけ連続排出	
外形寸法・質量	352 (W) × 154 (D) × 110 (H) mm ・ 4.3kg	
警 報 外 部 出 力	ソリッド・ステ - ト・リレ - 方式 DC48V 以下、200mA 以下 出力端子付	
外 観 色	本体 = 黒色、センサ - 部 = 赤色	


ドレン排出作能力 (0.7MPa 時)

最小ドレン検出能力 : 約 580cc / 1 秒
 最大ドレン排出能力 : 約 1,740cc / 3 秒

3. 各部の名称と働き



【操作パネル部】



【配管接続部(上面図)】

- 警報ランプ (赤) : 電磁弁が開かなかった場合に点滅します。
 排出ランプ (黄) : ドレンを排出している間点灯します。
 運転ランプ (緑) : 電源を供給すると、運転ランプが点灯します。
 2 分サイクル後にドレンを検出した場合、2 秒間点滅します。

テストボタン : 押している間、ドレンを排出します。

膜付グロメット : 警報外部出力線を本体外に出すときに、切り込みを入れて取り出します。

電源線
アース線

注) 過電流保護回路が働いている時には排出できません。その際は、「9.故障と対処法」をご参照ください。

4. 取付け前、保守・点検・修理時の注意事項

4-1. 設置・配管

- ⚠警告** 本器は防水構造ではありません。雨水のかからない場所に設置してください。
電気部品に水がかかり、火災や漏電の原因となります。
爆発（引火）性ガス・有機溶剤の雰囲気では使用しないでください。
火災や爆発事故のおそれがあります。
通気性の良い場所に設置してください。
本器は連続通電を行うと電磁弁コイルが発熱します。通電時、通電直後は電磁弁コイルに触れないでください。やけどのおそれがあります。
- ⚠注意** 本器を配管するときは、必ず以前から溜まっている、古いドレンを抜いてから接続してください。
直射日光は避けてください。
アンモニア・酸等の腐食性ガスの雰囲気では使用しないでください。
継手・配管等は、エアー漏れのないよう確実に締め付けてください。
振動のない場所に設置してください。作動不良、寿命低下、故障の原因となります。

4-2. 配線

- ⚠警告** 仕様書記載の電源電圧で配線してください。
誤った電圧を接続すると、火災や感電の原因となります。
専用ブレーカに取り付けてください。
感電と電磁弁コイル焼損防止のため、電源側に適正な漏電感度と負荷容量を持った漏電遮断器を取り付けてください。（感度 30mA、接点容量 5A）
- ⚠注意** アース線は必ず接続してください。（D種）火災や感電の原因となります。


4-3. 保守・点検・修理

- ⚠警告** 本器の1次側電源をOFFにしてから、作業等を行ってください。
感電のおそれがあります。
本器内部の残圧は必ず“ゼロ”にしてから、作業等を行ってください。
加圧中に作業等を行いますと、重大な事故なるおそれがあります。
- ⚠注意** 本取扱説明書記載以外のドレン排出方法では使用しないでください。

5. 配管取付図

「4. 取付け前の注意事項」を必ずお読みください。

- （１）本器を取付ける時は必ず以前から溜っている古いドレンを抜いてから取付けてください。
- （２）取付け、取外しの時は必ず電源を切り、圧縮空気タンクのエアーを抜いて圧力を“ゼロ”にしてください。
- （３）レシーバータンク、アフタークーラー、ドレンセパレーター、エアドライヤー、エアーフィルター等のドレン孔と、本器のドレン孔入口を付属品にて接続してください。




- （４）ドレン出口に配管する場合は、3/8B 未満の配管を接続すると背圧により正常にドレンが排出されません。
3/8B 以上の配管で接続してください。


6-1. 本体結線について

「4. 取付け前の注意事項」を必ずお読みください。

A 単相 AC100V の場合



B 3相 AC200V の場合



・電源の供給元が3相 AC200V 時は、3本線のうちいずれか2本に接続してください。


- △ 注意**
- 始動方式△のコンタクターには結線しないでください。（過大サージ電圧にてタイマー基板のバリスターが焼損するため）
 - 設置及び配線する前に必ず電源を切ってください。
 - アース線は必ず接地して下さい。（アース線が不完全な場合、感電の原因になります。）
 - 電源線を接続の場合は端子を圧着し、ビスは確実に締め付けてください。

6-2. 警報外部出力線の結線について

本器には、警報ランプと連動して、外部出力が標準装備されております。本体カバーを開けますと、警報外部出力線が基板に接続されて（写真参照）いますので、必要に応じて延長をお客様で行ってください。（推奨電線 UL1007 AWG24）


極性（+・-）はありません。

本体外への取り出しは、操作パネル④1膜付グロメット（部品図参照）に切り込みを入れて取り出しを行ってください。



警報外部出力線

< 警報外部出力接続外略図 >
ソリッドステートリレー出力



- △ 注意**
- 結線を行う際は、必ず電源を切って作業を行ってください。
 - 結線に関しましては、必ず仕様の範囲内で接続を行ってください。

6-3. 警報ランプ点滅時及び警報時外部出力の条件

警報ランプ点滅、警報時外部出力は以下のような時に出力されます。


- ・2分間のサイクル時間になった際に、電磁弁が開かなかった場合。

次のサイクル時間に、正常に動作しなかった要因が取り除かれ、正常に動作した場合には警報ランプ点滅及び警報時外部出力は解除されます。

（例）凍結によりバルブが開にならなかったが、気温が上昇してバルブが正常に開できるようになった。警報ランプが点滅し続けている場合、その要因を除く必要があります。

「9. 故障と対処法」をご参照ください。

7. 部品図



21	六角ナット	2
20	ケースベース F	1
19	六角Uナット	2
18	レバー支持金具組	2
17	ワッシャー	2
16	カラー F	2
15	支柱六角ボルト F	2
14	バルブアーム F	1
13	バルブホルダー	1
12	Oリング	2
11	Oリング	1
10	Oリング	2
9	弁座	1
8	スプリング	1
7	M20ロックナット	1
6	M30ロックナット	1
5	M30取付ナット	1
4	調整ねじ F	1
3	バルブカバー F	1
2	バルブ F	1
1	バルブボディ	1
No.	PART NAME	Q'TY

43	端子台	1
42	LEDランプ組立品	3
41	膜付グロメット	1
40	膜付グロメット	1
39	ナベ小ネジ	2
38	スプリング座 F	1
37	コードロック	1
36	ゴム脚	4
35	ナベダブルセムス	8
34	電源コード	1
33	アース線	1
31	ケースカバー F	1
30	ナベダブルセムス	10
29	電子タイマー	1
28	グロメット	2
27	電子タイマー基板取付ステー F	1
26	六角Uナット	4
25	スペーサー	4
24	アプセット小ネジ	4
23	ソレノイド組立品	1
22	ワッシャー	3
No.	PART NAME	Q'TY

67	電源線組立品	2
66	警告出力線組立品	1
65	スイッチコード組立品	1
59	ナベ小ネジ	1
58	ナベ小ネジ	4
57	歯付座金	2
56	ナベダブルセムス	1
55	四角頭付プラグ	1
54	ゴム脚	1
53	コードクランプ	1
52	シールワッシャー	2
51	ナベ小ネジ	2
50	センサー保護カバー	1
49	電極	2
48	センサー取付筒	1
47	六角穴付ボルト	4
46	ドレン入口継手	1
45	ナベダブルセムス	2
44	押ボタンスイッチ	1
No.	PART NAME	Q'TY


8. 保守・点検・タイマー設定時間

(1) [ドレン排出有無の確認]

毎日 1 度はテストボタンを押してドレン排出を確認してください。

(2) ケースカバーを外す場合は必ず元電源を切ってから作業を行ってください。

(3) ケースカバーをかぶせる場合は、ガイド板を必ず内側へ入れてビス止めしてください。内側へ入ってないと不具合の原因となることがあります。



型 式	S D X 2 2 0 型
動 作	2 分間ごとに 1 秒

9. 故障と対処法

状 況		原 因	対 処 法
ドレンもエアーも排出しない		バルブへの異物噛み込み	分解清掃
		ドレン入口部及びドレン入口以前の配管の詰まり	分解清掃
		バルブのグリス切れ	分解、グリスアップ
		㊸ソレノイドの故障	交換
		㊹電子タイマーの故障	交換
		ドレンの凍結（冬季）	寒冷地対策
エアーが放出し	電源OFF	弁座の損傷	交換
		弁座と バルブボディの間に異物噛み込み	分解清掃
		弁座と バルブボディの間でドレンが凍結して弁座が正常な位置まで閉じきれない（冬季）	寒冷地対策
	電源ON	㊹電子タイマーの故障	交換
警報ランプ（赤）が点滅し続けている		バルブへの異物噛み込み	分解清掃
		バルブのグリス切れ	分解、グリスアップ
		㊸ソレノイドの故障	交換
テストボタンを押してもドレンもエアーも排出しない		テストボタンの故障	交換
		過電流保護回路が働いている	一旦、電源を切り数秒経ってから電源を入れ、再度押す
ドレンが多量にあるのに作動しない（センサー付型）		ドレン検知用センサー部の故障	交換


上記状況以外の状況が発生した等、不明点がございましたら、当社又は購入店へお問い合わせください。

修理の際は、当社又は購入店に直送くだされば、早急に修理いたします。

また、故障等でお送りいただく際は、分解等は行わず、なるべくそのままの状態でお返しいただくよう、よろしくおねがいします。

10. 修理に出すとき

不具合になって本体を修理に出す時は、
右図の箇所より取り外してお送りください。



製品保証規定

1. 正常な使用状態で納入後 1 年以内に故障、または破損した場合に無償で修理いたします。
2. 次のような場合は保証期間内でも保証の対象外であり、有償修理扱いとさせていただきます。修理に出す場合は、購入店または当社にご返送ください。
 - ・ 本取扱説明書に記載された条件を越える過酷環境下（異常電圧・異常温度・粉じんの多い所など）で使用された場合。
 - ・ 規定の圧力（最高圧力）以上の圧力で使用された場合。
 - ・ 製品、および部品を無断で改造された場合。
 - ・ 取扱説明書に記載した注意事項および点検、整備を順守されなかった場合。
 - ・ 火災・地震・水害・および盗難などの災害を起因とする故障。
 - ・ 消耗品、付属品などの交換を行なったことに起因する故障または不具合。
3. 本製品の故障または不具合に伴う産業補償、営業補償などの二次的損害に対する保証はいたしません。
4. 本保証は、日本国内にて使用される場合に限り適用されます。

お願いとご注意

1. ドレン（油分濃度 5m g /L 以上含む）は河川、下水、地下等に流すことは、「水質汚濁防止法」で禁止されています。トラップより排出されるドレンは、ドレン受け容器にためて産業廃棄物処理業者に委託するか、ドレン処理装置等で処理後、流されるようお願い致します。
2. 保証期間経過後の修理等についてのお問い合わせは、裏面のお問い合わせ先までご連絡ください。また、その際の修理費用についてはユーザー様にご負担いただきます。

保証を有効にするために、ユーザー登録が必要です。
弊社ホームページにて登録が可能です。

<http://www.fukuhara-net.co.jp/> または

フクハラ ドレン

検索

保 証 書

本製品をご購入いただきありがとうございます。本書は大切に保管してください。
保証期間中に故障が発生した場合は、保証書と製品を併せた状態でお買い上げいただいた
販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

製品名		型式		ロット番号	
				製造番号	
お客様ご記入欄	会社名				
	部署名				
	担当者名				
	住 所	□□□□ - □□□□			
	T E L		F A X		
	メールアドレス	@			
購入日	年	月	日	保障期間	1 年間
販売店名・住所・電話					

【製品に関するお問い合わせ】

FK 株式会社フクハラ

FAX 045-363-6275 TEL 045-363-7373 〒246-0025 横浜市瀬谷区阿久和西1-15-5

メールアドレス customer@fukuhara-net.co.jp

ホームページ <http://www.fukuhara-net.co.jp>